


# E U F O R I A

BY PURE ROMANCE

*Enter a world where the line between dream and reality has blurred, and the inhibitions of fantasy are unlocked.*

*Ascend into Euforia.*

## G1 G-SPOT WAND



**To Use** Always use your G-spot Wand with a generous amount of Euforia Water-Based Lubricant. This accessory can be heated or cooled for your pleasure. Briefly place the rose gold-plated ends of the wand into hot—not boiling—water or icy water to adjust the temperature.


If you're new to a G-spot Wand, use the smaller end first, then gradually work your way up to the larger end. Apply a variety of rhythmic pressures as desired.

**Care** Cleanse before and after each use with Euforia Cleansing Mist, then store in your Euforia box or bag.

*Material: Premium Silicone and 18K Rose Gold Plating over 316L Surgical Grade Stainless Steel; Length: 8 in./20 cm; Girth: 4.75 in./12 cm; Weight: 20 oz./576 g; can withstand temperatures between -22°F/-30°C and 176°F/80°C.*

**Companion Products** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia D74 Dual Vibrator

## C80 CLITORAL MASSAGER



### Interface



**Prior to First Use** Your Clitoral Massager will arrive partially charged and unlocked. Fully charge your product prior to first use to ensure optimal battery life and performance. The original packaging for your product also serves as a discreet charging station.

**To Charge** Place the magnetic charging tip into the base of the custom-fit foam, running the cord through the opening in the back of the packaging. Place your product onto the metal charging nodes to secure the charging connection, then plug in to a USB port. Replace the lid on your Euforia box to charge your product discreetly.

**To Use** Your Clitoral Massager has two independently controlled motors. Use the up button to cycle through the contoured tip's 12 unique functions, and use the down button to cycle through the base's 12 unique functions. To power off both motors, hold any button down for 3 seconds.

**Caleo™ Heating Technology** To activate the Pure Romance-exclusive Caleo™ heating technology, press the thermometer button and allow 3-5 minutes for the product to reach its maximum temperature of 104°F/40°C. To turn off, press the thermometer button. Always ensure the heating element is switched off before storing.


**Travel Lock** To activate the travel lock, press and hold any button for 5 seconds until the LED lights under each button flashes. Repeat this step to disengage the travel lock.

**Care** Cleanse before and after each use with Euforia Cleansing Mist, then store in your Euforia box or bag.

*Material: Premium Silicone and 18K Rose Gold Plating over Aluminum; Length: 3.75 in./9.5 cm; Width: 2.25 in./6 cm; Charging Time: 4 hours; Max run time low: 6 hours; Max run time high: 2.5 hours; Standby: 90 days.*

**Companion Products** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia V39 Vaginal Vibrator

## M61 VIBRATING MASSAGER



### Interface



Vibrating Control



Vibrating Control



Caleo™ Heating Control

**Prior to First Use** Your Vibrating Massager will arrive partially charged and unlocked. Fully charge your product prior to first use to ensure optimal battery life and performance. The original packaging for your product also serves as a discreet charging station.

**To Charge** Place the magnetic charging tip into the base of the custom-fit foam, running the cord through the opening in the back of the packaging. Place your product onto the metal charging nodes to secure the charging connection, then plug in to a USB port. Replace the lid on your Euforia box to charge your product discreetly.

**To Use** Press the up button to cycle through 12 unique functions. Press the down button to return to a previously selected function. To power off, hold any button for 3 seconds or cycle all the way down with the down button.

**Caleo™ Heating Technology** To activate the Pure Romance-exclusive Caleo™ heating technology, press the thermometer button and allow 3-5 minutes for the product to reach its maximum temperature of 104°F/40°C. To turn off, press the thermometer button. Always ensure the heating element is switched off before storing.


**Travel Lock** To activate the travel lock, press and hold any button for 5 seconds until the LED lights under each button flashes. Repeat this step to disengage the travel lock.

**Care** Cleanse before and after each use with Euforia Cleansing Mist, then store in your Euforia box or bag.

*Material: Premium Silicone and 18K Rose Gold Plating over Aluminum; Length: 8.25 in./21 cm; Width: 1.75 in./4.5 cm; Charging Time: 3 hours; Max run time low: 4.5 hours; Max run time high: 2 hours; Standby: 90 days.*

**Companion Products** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia D74 Dual Vibrator

## P3 BEN WA BALLS



**To Use** Lie down comfortably and insert one Ben Wa Ball into your vagina. Hold the ball inside your vagina for several minutes by squeezing your PC muscles—the same muscle you use when doing a Kegel exercise. To achieve the best results, try different degrees of squeezes, including quick flutter holds and long holds.


Once you can comfortably use your Ben Wa Ball lying down, try doing the same exercises standing up. Once you've mastered this, do the same progression (lying down, then standing up) with two Ben Wa Balls.

**Care** Cleanse before and after each use with Euforia Cleansing Mist, then store in your Euforia box or bag.

*Material: Premium Silicone and 18K Rose Gold Plating over Tungsten Steel; Weight: 0.7 oz./20 g (each).*

**Companion Products** Euforia Cleansing Mist, Euforia Enhancement Gel, Euforia R88 C-Ring

## V39 VAGINAL VIBRATOR



### Interface



Vibrating Control



Vibrating Control



Caleo™ Heating Control

**Prior to First Use** Your Vaginal Vibrator will arrive partially charged and unlocked. Fully charge your product prior to first use to ensure optimal battery life and performance. The original packaging for your product also serves as a discreet charging station.

**To Charge** Place the magnetic charging tip into the base of the custom-fit foam, running the cord through the opening in the back of the packaging. Place your product onto the metal charging nodes to secure the charging connection, then plug in to a USB port. Replace the lid on your Euforia box to charge your product discreetly.

**To Use** Always use your Vaginal Vibrator with a generous amount of Euforia Water-Based Lubricant. Press the up button to cycle through 12 unique functions. Press the down button to return to a previously selected function. To power off, hold any button for 3 seconds or cycle all the way down with the down button.

**Caleo™ Heating Technology** To activate the Pure Romance-exclusive Caleo™ heating technology, press the thermometer button and allow 3-5 minutes for the product to reach its maximum temperature of 104°F/40°C. To turn off, press the thermometer button. Always ensure the heating element is switched off before storing.


**Travel Lock** To activate the travel lock, press and hold any button for 5 seconds until the LED lights under each button flashes. Repeat this step to disengage the travel lock.

**Care** Cleanse before and after each use with Euforia Cleansing Mist, then store in your Euforia box or bag.

*Material: Premium Silicone and 18K Rose Gold Plating over Aluminum; Length: 5.5 in./14 cm; Girth: 4.75 in./12 cm; Charging Time: 4 hours; Max run time low: 4 hours; Max run time high: 2 hours; Standby: 90 days.*

**Companion Products:** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia C80 Clitoral Massager

## R88 C-RING



### *Interface*



Vibrating  
Control

**Prior to First Use** Your C-ring will arrive partially charged and unlocked. Fully charge your product prior to first use to ensure optimal battery life and performance. The original packaging for your product also serves as a discreet charging station.

**To Charge** Place the C-ring into the custom-fit foam, then attach the charging cord to the metal charging nodes on the side of the product. Next, run the cord through the opening in the side of the packaging and plug in to a USB port. Replace the lid on your Euforia box to charge your product discreetly.

**To Use** Always use your C-ring with a generous amount of Euforia Crème Lubricant. Slide the ring to the base of the penis, then position the clitoral massaging surface toward the clitoris during intercourse. Press the button to cycle through 12 unique functions.


**Travel Lock** To activate the travel lock, press and hold the button for 5 seconds until the LED light under the button flashes. Repeat this step to disengage the travel lock.

**Care** Cleanse before and after each use with Euforia Cleansing Mist, then store in your Euforia box or bag.

*Material: Premium Silicone and 18K Rose Gold Plating over Aluminum; Ring Diameter Length: 1.5 in./3.5 cm; Ring Diameter Width: 1.25 in./3 cm; Charging Time: 2 hours; Max run time low: 2 hours; Max run time high: 1 hour; Standby: 90 days.*

**Companion Products:** Euforia Cleansing Mist, Euforia Crème Lubricant, Euforia M61 Vibrating Massager

## D74 DUAL VIBRATOR



### Interface



Shaft  
Vibrating  
Control



Clitoral  
Vibrating  
Control



Caleo™  
Heating  
Control

**Prior to First Use** Your Dual Vibrator will arrive partially charged and unlocked. Fully charge your product prior to first use to ensure optimal battery life and performance. The original packaging for your product also serves as a discreet charging station.

**To Charge** Place the magnetic charging tip into the base of the custom-fit foam, running the cord through the opening in the back of the packaging. Place your product onto the metal charging nodes to secure the charging connection, then plug in to a USB port. Replace the lid on your Euforia box to charge your product discreetly.

**To Use** Always use your Dual Vibrator with a generous amount of Euforia Water-Based Lubricant. Your Dual Vibrator has two independently controlled motors. Press the up and down buttons to cycle through the shaft's 12 unique functions, and press the left and right buttons to cycle through the clitoral massager's 12 unique functions. To power off motors, hold any button down for 3 seconds.

**Caleo™ Heating Technology** To activate the Pure Romance-exclusive Caleo™ heating technology, press the thermometer button and allow 3-5 minutes for the product to reach its maximum temperature of 104°F/40°C. To turn off, press the thermometer button. Always ensure the heating element is switched off before storing.

**Travel Lock** To activate the travel lock, press and hold any button for 5 seconds until the LED lights under each button flashes. Repeat this step to disengage the travel lock.

**Care** Cleanse before and after each use with Euforia Cleansing Mist, then store in your Euforia box or bag.

*Material: Premium Silicone and 18K Rose Gold Plating over Aluminum; Length: 5.5 in./14 cm; Girth: 4.5 in./11.5 cm; Charging Time: 4 hours; Max run time low: 4 hours; Max run time high: 1.5 hours; Standby: 90 days.*

**Companion Products:** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia G1 G-spot Wand

## PRODUCT CARE

**Introduction** All Euforia vibrating motors feature 3 speeds and 9 pulsing patterns. Every product is bath-friendly and can be submerged up to one meter for up to 30 minutes. Euforia motor-operated toys include rechargeable lithium-ion batteries.

**Cleaning** Wash before and after each use. To clean, rinse under warm water and spray with Euforia Cleansing Mist. Re-rinse under warm water and lightly polish dry with a lint-free cloth.

**Storage** The original packaging for each Euforia product acts as a discreet charging and storage station. Each Euforia box includes a drawstring pouch that can also be used for storage. The foam inside each box is coated with Bioshield® 75, an EPA-approved surface protectant that helps prevent the growth of harmful yeasts and bacteria. Your charging cord, user manual, and drawstring pouch can be stored underneath the foam in each box. To prevent wear to the product's 18-karat rose gold plating, always store in the provided box or pouch. **Note:** Always ensure your product is completely dry before storing.

## TROUBLESHOOTING

### If the controls aren't responding:

Ensure the product is fully charged.

Check that the travel lock is disengaged by pressing and holding any button for 5 seconds, until the lights flash.

### How do I know my product is charging?

Light(s) will illuminate and flash while the product is charging. When the product is fully charged, the light(s) will turn off.

### Can I leave my product plugged in to the charger for an extended period of time?

No, to ensure the longevity of your investment, unplug each product once it is fully charged.

### Can I use any lubricant with my Euforia product?

We recommend using Euforia Water-Based Lubricant or Euforia Crème Lubricant.

READ ALL DIRECTIONS AND WARNINGS PRIOR TO USE.

## WARNING

To reduce risk of injury due to electric shock, do not use near water while product is charging or cable is plugged in.

To avoid risk of overheating, do not leave product unattended while heating element is turned on.

Do not submerge in water for longer than 30 minutes as this may cause damage to the product. Do not clean with products containing petroleum or acetone as this may damage the product.

Any use of this product that may adversely affect any function of the user's body is prohibited.

## CONTACT US

If you have any questions about your Euforia product, please contact us.

[INFO@SHOPEUFORIA.COM](mailto:INFO@SHOPEUFORIA.COM)

## LEGAL DISCLAIMERS

**G1 G-Spot** © 2017 Euforia by Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Made in China. SOLD AS A NOVELTY ONLY. All rights reserved. The shape and appearance of this packaging is a trademark and trade dress of Euforia by Pure Romance, LLC. Material: Silicone (handle), Aluminum with 18k Rose Gold Plating (probe). Item is waterproof. This product is intended for use as a novelty only. Any product use for medical purposes or for a use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited. Translation: Dildo / Godemiché (French).

**C80 Clitoral Massager** © 2017 Euforia by Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Made in China. SOLD AS A NOVELTY ONLY. All rights reserved. The shape and appearance of this packaging is a trademark and trade dress of Euforia by Pure Romance, LLC. Material: Silicone (vibrator), Aluminum with 18k Rose Gold Plating (detail), Silicone (button). Item is waterproof. This product is intended for use as a novelty only. Any product use for medical purposes or for a use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited. Translation: Vibrator / Vibrateur (French).

**M61 Vibrating Massager** © 2017 Euforia by Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Made in China. SOLD AS A NOVELTY ONLY. All rights reserved. The shape and appearance of this packaging is a trademark and trade dress of Euforia by Pure Romance, LLC. Material: Silicone (vibrator), Aluminum with 18k Rose Gold Plating (detail), Silicone (button). Item is waterproof. This product is intended for use as a novelty only. Any product use for medical purposes or for a use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited. Translation: Vibrator / Vibrateur (French).

**P3 Ben Wa Balls** © 2017 Euforia by Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Made in China. SOLD AS A NOVELTY ONLY. All rights reserved. The shape and appearance of this packaging is a trademark and trade dress of Euforia by Pure Romance, LLC. Material: Silicone (ball), Aluminum with 18k Rose Gold Plating (detail). Item is waterproof. This product is intended for use as a novelty only. Any product use for medical purposes or for a use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited. Translation: Weighted Vaginal Exerciser Balls / Boules D'exercice Vaginal Pondérées (French).

**V39 Vaginal Vibrator** © 2017 Euforia by Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Made in China. SOLD AS A NOVELTY ONLY. All rights reserved. The shape and appearance of this packaging is a trademark and trade dress of Euforia by Pure Romance, LLC. Material: Silicone (vibrator), Aluminum with 18k Rose Gold Plating (detail), Silicone (button). Item is waterproof. This product is intended for use as a novelty only. Any product use for medical purposes or for a use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited. Translation: Vibrator / Vibrateur (French).

**R88 C-Ring** © 2017 Euforia by Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Made in China. SOLD AS A NOVELTY ONLY. All rights reserved. The shape and appearance of this packaging is a trademark and trade dress of Euforia by Pure Romance, LLC. Material: Silicone (vibrator), Aluminum with 18k Rose Gold Plating (detail), Silicone (button). Item is waterproof. This product is intended for use as a novelty only. For external use only. Any product use for medical purposes or for a use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited. IMPORTANT WARNING: This novelty product is intended solely for use as a sexual enhancing aid. Not intended for contraception/birth control or treatment of erection conditions. Use no more than 30 minutes at a time. Allow 60 minutes between additional uses. Do not fall asleep or be under the influence of alcohol or drugs while using this product. Prolonged use (without removal) may result in bruising at the base or permanent injury to the penis. Consult your physician should any complication occur and discontinue further use immediately. Translation: Penis Ring with Vibrator / Anneau Pénien avec Vibrateur (French).

**D74 Dual Vibrator** © 2017 Euforia by Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Made in China. SOLD AS A NOVELTY ONLY. All rights reserved. The shape and appearance of this packaging is a trademark and trade dress of Euforia by Pure Romance, LLC. Material: Silicone (vibrator), Aluminum with 18k Rose Gold Plating (detail), Silicone (button). Item is waterproof. This product is intended for use as a novelty only. Any product use for medical purposes or for a use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited. Translation: Vibrator with Clitoral Stimulator / Vibrateur avec Stimulateur de Clitoris (French).

## DISPOSAL / INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems).

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

### Certifications and compliant with:

Proposition 65, roHS, REACH, Lead free, Latex free



## INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

L'élimination de vieux objets électroniques (applicable dans l'Union Européenne et d'autres pays européens avec des systèmes de collecte de déchets séparés).

Le symbole de poubelle rayée indique que le produit ne devrait pas être traité comme un déchet domestique, mais devrait plutôt être amené à un site de collecte approprié pour le recyclage d'équipements électroniques.

### Certifications et conforme à:


Proposition 65, roHS, sans latex, REACH, sans plomb.

*Français*

*Entrez dans un monde où la limite entre le rêve et la réalité est floue, et les inhibitions de la fantaisie ont été libérées.*

*Montez dans l'Euforia.*

## G1 G-SPOT WAND



**Pour Utiliser** Utilisez toujours votre G-spot Wand avec une généreuse quantité de lubrifiant Euforia à base d'eau. Cet accessoire peut être chauffé ou refroidi pour votre plaisir. Placez brièvement les bouts en plaqué or rose de la baguette dans de l'eau chaude – pas bouillante – ou de l'eau glacée pour ajuster la température.


Si vous êtes un nouvel utilisateur du G-spot Wand, utilisez d'abord le petit bout et montez graduellement vers le grand bout. Appliquez une variété de pressions rythmiques comme vous le souhaitez.

**Soin** Nettoyer avant et après chaque utilisation avec Euforia Cleansing Mist, puis rangez-le dans votre boîte ou sac Euforia.

*Matériel: Silicone Premium et Or Rose 18K sur Acier Inoxydable de Qualité Chirurgicale 316L; Longueur: 8 in./20 cm; Circonférence: 4.75 in./12 cm; Poids: 20 oz./576 g; peut résister à des températures entre -22°F/-30°C et 176°F/80°C.*

**Produit Complémentaire** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia D74 Dual Vibrator

## C80 CLITORAL MASSAGER



### Interface



Bout  
Contrôle de  
Vibration



Base  
Contrôle de  
Vibration



Contrôle  
de Chauffage  
Caleo™

**Avant la Première Utilisation:** Votre Clitoral Massager arrivera partiellement chargé et déverrouillé. Chargez complètement votre produit avant la première utilisation pour assurer une durée de vie optimale de la batterie. L'emballage original de votre produit sert aussi de station de chargement discrète.

**Pour Charger:** Placez l'embout de chargement magnétique dans la base en mousse sur mesure, en faisant passer la corde à travers l'ouverture à l'arrière de l'emballage. Placez votre produit sur les nœuds de chargement pour sécuriser la connexion et insérez dans un port USB. Remplacez le couvercle sur votre boîte Euforia pour charger votre produit en toute discrétion.

**Pour Utiliser** Votre Clitoral Massager a deux moteurs contrôlés de façon indépendante. Utilisez le bouton pointant vers le haut pour changer les 12 fonctions uniques de l'embout courbé, et utilisez le bouton pointant vers le bas pour changer les 12 fonctions uniques de la base. Pour éteindre les deux moteurs, appuyez sur n'importe quel bouton pendant trois secondes.

**Technologie Chauffante Caleo™** Pour activer l'exclusive technologie chauffante Caleo™ de Pure Romance, appuyez sur le bouton thermomètre et laissez le produit se réchauffer jusqu'à sa température maximale de 104°F/40°C pendant 3-5 minutes. Pour éteindre, appuyez sur le bouton thermomètre. Assurez-vous toujours que l'élément chauffant est éteint avant de ranger le produit.


**Verrouillage de Voyage** Pour activer le verrouillage de voyage, appuyez sur n'importe quel bouton pendant cinq secondes jusqu'à ce que les lumières LED en dessous de chaque bouton clignotent. Répétez cette étape pour déverrouiller.

**Soin** Nettoyer avant et après chaque utilisation avec Euforia Cleansing Mist, puis ranger dans votre boîte ou sac Euforia.

Matériel: Silicone Premium et Plaque en Or Rose 18K sur Aluminium; Longueur: 3.75 in./9.5 cm; Largeur: 2.25 in./6 cm; Temps de Charge: 4 heures; Durée maximum de fonctionnement faible: 6 heures; Durée maximum de fonctionnement élevé: 2.5 heures; Vieille: 90 journées.

**Produit Complémentaire** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia V39 Vaginal Vibrator

## M61 VIBRATING MASSAGER



### Interface



Contrôle de Vibration



Contrôle de Vibration



Contrôle de Chauffage Caleo™

**Avant la Première Utilisation:** Votre Vibrating Massager arrivera partiellement chargé et déverrouillé. Chargez complètement votre produit avant la première utilisation pour assurer une durée de vie optimale de la batterie. L'emballage original de votre produit sert aussi de station de chargement discrète.

**Pour Charger:** Placez l'embout de chargement magnétique dans la base en mousse sur mesure, en faisant passer la corde à travers l'ouverture à l'arrière de l'emballage. Placez votre produit sur les nodules de chargement pour sécuriser la connection et insérez dans un port USB. Remplacez le couvercle sur votre boîte Euforia pour charger votre produit en toute discrétion.

**Pour Utiliser** Appuyez sur le bouton pointant vers le haut pour changer les 12 fonctions uniques. Appuyez sur le bouton pointant vers le bas pour retourner à une fonction précédente. Pour éteindre le produit, appuyez sur n'importe quel bouton pendant trois secondes ou cliquez sur le bouton bas jusqu'à la fin.

**Technologie Chauffante Caleo™** Pour activer l'exclusive technologie chauffante Caleo™ de Pure Romance, appuyez sur le bouton thermomètre et laissez le produit se réchauffer jusqu'à sa température maximale de 104°F/40°C pendant 3-5 minutes. Pour éteindre, appuyez sur le bouton thermomètre. Assurez-vous toujours que l'élément chauffant est éteint avant de ranger le produit.


**Verrouillage de Voyage** Pour activer le verrouillage de voyage, appuyez sur n'importe quel bouton pendant cinq secondes jusqu'à ce que les lumières LED en dessous de chaque bouton clignotent. Répétez cette étape pour déverrouiller.

**Soin** Nettoyer avant et après chaque utilisation avec Euforia Cleansing Mist, puis ranger dans votre boîte ou sac Euforia.

Matériel: Silicone Premium et Plaque en Or Rose 18K sur Aluminium; Longueur: 8.25 in./21 cm; Largeur: 1.75 in./4.5 cm; Temps de Charge: 3 heures; Durée maximum de fonctionnement faible: 4.5 heures; Durée maximum de fonctionnement élevé: 2 heures; Veille: 90 journées.

**Produit Complémentaire** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia D74 Dual Vibrator

## P3 BEN WA BALLS



**Pour Utiliser** Couchez-vous confortablement et insérez une Boule Ben Wa dans votre vagin. Retenez la boule dans votre vagin pendant plusieurs minutes en serrant vos muscles PC – les mêmes muscles que vous utilisez lors d'un exercice de Kegel. Pour obtenir de meilleurs résultats, essayez différents degrés de resserrement, y compris des retenues courtes et des retenues plus longues.


Une fois que vous pouvez confortablement effectuer ces exercices couchée, essayez de faire ces mêmes exercices debout. Une fois que vous avez maîtrisé ceci, faites la même progression (couchée, debout), avec deux Boules Ben Wa.

**Soin** Nettoyer avant et après chaque utilisation avec Euforia Cleansing Mist, puis ranger dans votre boîte ou sac Euforia.

*Matériel: Silicone Premium et Plaque en Or Rose 18K sur L'acier au Tungstène; Poids: 0.7 oz./20 g (chaque).*

**Produit Complémentaire** Euforia Cleansing Mist, Euforia Enhancement Gel, Euforia R88 C-Ring

## V39 VAGINAL VIBRATOR



### Interface



Contrôle de  
Vibration



Contrôle de  
Vibration



Contrôle  
de Chauffage  
Caleo™

**Avant la Première Utilisation:** Votre Vaginal Vibrator arrivera partiellement chargé et déverrouillé. Chargez complètement votre produit avant la première utilisation pour assurer une durée de vie optimale de la batterie. L'emballage original de votre produit sert aussi de station de chargement discrète.

**Pour Charger:** Placez l'embout de chargement magnétique dans la base en mousse sur mesure, en faisant passer la corde à travers l'ouverture à l'arrière de l'emballage. Placez votre produit sur les nodules de chargement pour sécuriser la connection et insérez dans un port USB. Remplacez le couvercle sur votre boîte Euforia pour charger votre produit en toute discrétion.

**Pour Utiliser** Utilisez toujours le Vaginal Vibrator avec une généreuse quantité de lubrifiant Euforia à base d'eau. Appuyez sur le bouton pointant vers le haut pour changer les 12 fonctions uniques. Appuyez sur le bouton pointant vers le bas pour retourner à une fonction précédente. Pour éteindre le produit, appuyez sur n'importe quel bouton pendant trois secondes ou cliquez sur le bouton bas jusqu'à la fin.

**Technologie Chauffante Caleo™** Pour activer l'exclusive technologie chauffante Caleo™ de Pure Romance, appuyez sur le bouton thermomètre et laissez le produit se réchauffer jusqu'à sa température maximale de 104°F/40°C pendant 3-5 minutes. Pour éteindre, appuyez sur le bouton thermomètre. Assurez-vous toujours que l'élément chauffant est éteint avant de ranger le produit.


**Verrouillage de Voyage** Pour activer le verrouillage de voyage, appuyez sur n'importe quel bouton pendant cinq secondes jusqu'à ce que les lumières LED en dessous de chaque bouton clignotent. Répétez cette étape pour déverrouiller.

**Soin** Nettoyer avant et après chaque utilisation avec Euforia Cleansing Mist, puis ranger dans votre boîte ou sac Euforia.

Matériel: Silicone Premium et Plaque en Or Rose 18K sur Aluminium; Longueur: 5.5 in./14 cm; Circonférence: 4.75 in./12 cm; Temps de Charge: 4 heures; Durée maximum de fonctionnement faible: 4 heures; Durée maximum de fonctionnement élevé: 2 heures; Veille: 90 jours.

**Produit Complémentaire:** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia C80 Clitoral Massager

## R88 C-RING



### Interface



Contrôle de  
Vibration

**Avant la Première Utilisation** Votre C-ring arrivera partiellement chargé et déverrouillé. Chargez complètement votre produit avant la première utilisation pour assurer une durée de vie optimale de la batterie. L'emballage original de votre produit sert aussi de station de chargement discrète.

**Pour Charger:** Placez C-ring dans la base en mousse sur mesure, puis attachez le cordon de chargement magnétique aux nodules de chargement métalliques sur le côté du produit. Ensuite, passez la corde à travers l'ouverture sur le côté de l'emballage et insérez dans un port USB. Remplacez le couvercle sur votre boîte Euforia pour charger votre produit en toute discrétion.

**Pour Utiliser** Utilisez toujours votre C-ring avec une généreuse quantité de lubrifiant Euforia Crème. Faites glisser l'anneau jusqu'à la base du pénis, puis positionnez la surface de massage pour le clitoris vers le clitoris durant les rapports sexuels. Appuyez sur le bouton pour changer les 12 fonctions uniques.


**Verrouillage de Voyage** Pour activer le verrouillage de voyage, appuyez sur la bouton pendant cinq secondes jusqu'à ce que la lumière LED sous le bouton clignote. Répétez cette étape pour déverrouiller.

**Soin** Nettoyer avant et après chaque utilisation avec Euforia Cleansing Mist, puis ranger dans votre boîte ou sac Euforia.

*Matériel: Silicone Premium et Plaque en Or Rose 18K sur Aluminium; Longueur du Diamètre de L'anneau: 1.5 in./3.5 cm; Largeur du Diamètre de L'anneau: 1.25 in./3 cm; Temps de Charge: 2 heures; Durée maximum de fonctionnement faible: 2 heures; Durée maximum de fonctionnement élevé: 1 heure; Veille: 90 journées.*

**Produit Complémentaire:** Euforia Cleansing Mist, Euforia Crème Lubricant, Euforia M61 Vibrating Massager

## D74 DUAL VIBRATOR



### Interface



Contrôle de  
Vibration de  
la Tige



Contrôle de  
Vibration du  
Masseur de  
Clitoris



Contrôle  
de Chauffage  
Caleo™

**Avant la Première Utilisation:** Votre Dual Vibrator arrivera partiellement chargé et déverrouillé. Chargez complètement votre produit avant la première utilisation pour assurer une durée de vie optimale de la batterie. L'emballage original de votre produit sert aussi de station de chargement discrète.

**Pour Charger:** Placez l'embout de chargement magnétique dans la base en mousse sur mesure, en faisant passer le cordon à travers l'ouverture à l'arrière de l'emballage. Placez votre produit sur les nodules de chargement pour sécuriser la connection et insérez dans un port USB. Remplacez le couvercle sur votre boîte Euforia pour charger votre produit en toute discrétion.

**Pour Utiliser** Utilisez toujours votre Dual Vibrator avec une généreuse quantité de lubrifiant Euforia à base d'eau. Votre Dual Vibrator a deux moteurs contrôlés de façon indépendante. Utilisez les boutons pointant vers le haut et le bas pour changer les 12 fonctions uniques de la tige, et appuyez sur les boutons pointant à droite et à gauche pour changer les 12 fonctions uniques du masser de clitoris. Pour éteindre les deux moteurs, appuyez sur n'importe quel bouton pendant trois secondes.

**Technologie Chauffante Caleo™** Pour activer l'exclusive technologie chauffante Caleo™ de Pure Romance, appuyez sur le bouton thermomètre et laissez le produit se réchauffer jusqu'à sa température maximale de 104°F/40°C pendant 3-5 minutes. Pour éteindre, appuyez sur le bouton thermomètre. Assurez-vous toujours que l'élément chauffant est éteint avant de stocker le produit.

**Verrouillage de Voyage** Pour activer le verrouillage de voyage, appuyez sur n'importe quel bouton pendant cinq secondes jusqu'à ce que les lumières LED en dessous de chaque bouton clignotent. Répétez cette étape pour déverrouiller.

**Soin** Nettoyer avant et après chaque utilisation avec Euforia Cleansing Mist, puis ranger dans votre boîte ou sac Euforia.

Matériel: Silicone Premium et Plaque en Or Rose 18K sur Aluminium; Longueur: 5.5 in./14 cm; Circonférence: 4.5 in./11.5 cm; Temps de Charge: 4 heures; Durée maximum de fonctionnement faible: 4 heures; Durée maximum de fonctionnement élevé: 1.5 heures; Veille: 90 journées.

**Produit Complémentaire:** Euforia Cleansing Mist, Euforia Water-Based Lubricant, Euforia G1 G-Spot Wand

## SOIN DU PRODUIT

**Introduction** Tous les moteurs vibrants Euforia mettent en vedette trois vitesses et neuf configurations de pulsation. Chaque produit est utilisable dans le bain et peut être plongé à un mètre sous l'eau pendant 30 minutes. Les jouets à moteur d'Euforia comprennent des batteries lithium-ion.

**Nettoyage** Nettoyer avant et après chaque utilisation. Pour nettoyer, rincer sous de l'eau chaude et vaporiser avec la brume nettoyante Euforia. Rincer de nouveau sous de l'eau chaude et sécher légèrement avec un chiffon non pelucheux.

**Rangement** L'emballage original de chaque produit Euforia sert de station de rangement et de station de chargement discrète. Chaque boîte Euforia comprend une sacoche qui peut aussi être utilisée pour ranger le produit. La mousse à l'intérieur de chaque boîte est recouverte de Bioshield® 75, un protecteur de surface approuvé par la EPA, qui aide à prévenir la croissance de levures et de bactéries dangereuses. Votre cordon de chargement, manuel d'utilisation et sacoche peuvent être stockés sous la mousse dans chaque boîte. Pour prévenir l'usure du plaqué or rose 18K, garder toujours le produit dans la boîte ou la sacoche. Note: toujours veiller à ce que le produit soit sec avant de le ranger.

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

**Si les commandes ne répondent pas:**

S'assurer que le produit est complètement chargé.

Vérifier que le verrouillage de voyage est déverrouillée en appuyant sur n'importe quel bouton pendant cinq secondes, jusqu'à ce que les lumières clignent.

**Comment est-ce que je sais que mon produit est en train de se charger?**

Des lumières s'illumineront et clignoteront pendant le chargement. Lorsque le produit est complètement chargé, les lumières s'éteindront.

**Puis-je garder le produit branché sur le chargeur pendant une période de temps étendue?**

Non, pour assurer une durée de vie optimale de votre produit, débranchez le produit une fois qu'il est complètement chargé.

**Puis-je utiliser n'importe quel lubrifiant avec mon produit Euforia?**

Nous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant Euforia à base d'eau ou le lubrifiant Euforia Crème.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT UTILISATION.

## ATTENTION

**Pour réduire le risque de blessure dû à un choc électrique, ne pas utiliser près de l'eau lorsque le produit est en chargement ou si le fil est branché.**

Pour éviter le risque de surchauffe, ne pas laisser le produit sans surveillance lorsque l'élément chauffant est allumé.

Ne pas submerger dans l'eau pendant plus de 30 minutes, car ceci peut endommager le produit. Ne pas nettoyer avec des produits contenant du pétrole ou de l'acétone car ceci peut endommager le produit.

Toute utilisation de ce produit qui pourrait causer des effets négatifs sur le corps de l'utilisateur est interdite.

## CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions à propos de votre produit Euforia, veuillez nous contacter.

[INFO@SHOPEUFORIA.COM](mailto:INFO@SHOPEUFORIA.COM)

## CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

**G1 G-Spot** © 2017 Euforia de Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Fabriqué en Chine. SEULEMENT VENDU COMME NOUVEAUTÉ. Tous droits réservés. La forme et l'apparence de cet emballage est une marque déposée d'Euforia par Pure Romance, LLC. Matériaux: silicone (poignée), aluminium plaqué or rose 18K (tige). Le produit est imperméable. Ce produit est conçu seulement pour un usage de nouveauté. Toute utilisation du produit pour des raisons médicales ou toute utilisation ayant des effets négatifs sur quelque fonction corporelle est interdite. Traduction: Godemiché / Dildo (Anglais).

**C80 Clitoral Massager** © 2017 Euforia de Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Fabriqué en Chine. SEULEMENT VENDU COMME NOUVEAUTÉ. Tous droits réservés. La forme et l'apparence de cet emballage est une marque déposée d'Euforia par Pure Romance, LLC. Matériaux : silicone (vibrateur), aluminium plaqué or rose 18K (détail), silicone (bouton). Le produit est imperméable. Ce produit est conçu seulement pour un usage de nouveauté. Toute utilisation du produit pour des raisons médicales ou toute utilisation ayant des effets négatifs sur quelque fonction corporelle est interdite. Traduction: Vibrateur / Vibrator (Anglais).

**M61 Vibrating Massager** © 2017 Euforia de Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Fabriqué en Chine. SEULEMENT VENDU COMME NOUVEAUTÉ. Tous droits réservés. La forme et l'apparence de cet emballage est une marque déposée d'Euforia par Pure Romance, LLC. Matériaux: silicone (vibrateur), aluminium plaqué or rose 18K (détail), silicone (bouton). Le produit est imperméable. Ce produit est conçu seulement pour un usage de nouveauté. Toute utilisation du produit pour des raisons médicales ou toute utilisation ayant des effets négatifs sur quelque fonction corporelle est interdite. Traduction: Vibrateur / Vibrator (Anglais).

**P3 Ben Wa Balls** © 2017 Euforia de Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Fabriqué en Chine. SEULEMENT VENDU COMME NOUVEAUTÉ. Tous droits réservés. La forme et l'apparence de cet emballage est une marque déposée d'Euforia par Pure Romance, LLC. Matériaux: silicone (boule), aluminium plaqué or rose 18K (détail). Le produit est imperméable. Ce produit est conçu seulement pour un usage de nouveauté. Toute utilisation du produit pour des raisons médicales ou toute utilisation ayant des effets négatifs sur quelque fonction corporelle est interdite. Traduction: Boules D'exercice Vaginal Pondérées / Weighted Vaginal Exerciser Balls (Anglais).

**V39 Vaginal Vibrator** © 2017 Euforia de Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Fabriqué en Chine. SEULEMENT VENDU COMME NOUVEAUTÉ. Tous droits réservés. La forme et l'apparence de cet emballage est une marque déposée d'Euforia par Pure Romance, LLC. Matériaux: silicone (vibrateur), aluminium plaqué or rose 18K (détail), silicone (bouton). Le produit est imperméable. Ce produit est conçu seulement pour un usage de nouveauté. Toute utilisation du produit pour des raisons médicales ou toute utilisation ayant des effets négatifs sur quelque fonction corporelle est interdite. Traduction: Vibrateur / Vibrator (Anglais).

**R88 C-Ring** © 2017 Euforia de Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Fabriqué en Chine. SEULEMENT VENDU COMME NOUVEAUTÉ. Tous droits réservés. La forme et l'apparence de cet emballage est une marque déposée d'Euforia par Pure Romance, LLC. Matériaux: silicone (vibrateur), aluminium plaqué or rose 18K (détail), silicone (bouton). Le produit est imperméable. Ce produit est conçu seulement pour un usage de nouveauté. Pour usage externe seulement. Toute utilisation du produit pour des raisons médicales ou toute utilisation ayant des effets négatifs sur quelque fonction corporelle est interdite. ATTENTION: ce produit de fantaisie est conçu uniquement pour être utilisé comme assistance à l'amélioration des plaisirs sexuels. Il n'est pas conçu comme contraceptif ou traitement de dysfonctionnement érectile. Ne pas utiliser pour plus de 30 minutes à la fois, à une intervalle d'une heure entre chaque utilisation. Ne pas vous endormir en utilisant ce produit. Ne pas utiliser ce produit sous drogue ou influence de l'alcool. Un usage prolongé (sans avoir enlevé le produit) peut créer des lésions à la base du pénis et d'autres blessures permanentes. Consulter un médecin si quelque complication a lieu et cesser l'utilisation du produit immédiatement. Traduction: Anneau Pénien avec Vibrateur / Penis Ring with Vibrator (Anglais).

**D74 Dual Vibrator** © 2017 Euforia de Pure Romance, LLC, Loveland, OH. Fabriqué en Chine. SEULEMENT VENDU COMME NOUVEAUTÉ. Tous droits réservés. La forme et l'apparence de cet emballage est une marque déposée d'Euforia par Pure Romance, LLC. Matériaux: silicone (vibrateur), aluminium plaqué or rose 18K (détail), silicone (bouton). Le produit est imperméable. Ce produit est conçu seulement pour un usage de nouveauté. Toute utilisation du produit pour des raisons médicales ou toute utilisation ayant des effets négatifs sur quelque fonction corporelle est interdite. Traduction: Vibrateur avec Stimulateur de Clitoris / Vibrator with Clitoral Stimulator (Anglais).

*shopeuforia.com*